

Gebrauchs- und Pflegehinweise für Kessel

Using and cleaning instructions for kettles

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt aus dem Hause Schulte-Ufer entschieden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, um dieses Qualitätsprodukt optimal zu nutzen und Schäden durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.

Ein Wasser- oder Flötenkessel im täglichen Gebrauch

- Bitte stellen Sie Ihren Kessel auf die passende Herdplattengröße. So sparen Sie Energie. Den Kessel nicht über das Glaskeramik-Kochfeld ziehen oder schieben. Achten Sie bei Gasherden darauf, dass die Gasflamme nicht seitlich am Kessel hochschlägt. Der Kessel kann dadurch Schaden nehmen. Regeln Sie die Flamme ggf. runter. Auch darf der Kessel nie im leeren Zustand aufgeheizt werden.
- Achten Sie bei einem Flötenkessel darauf, dass die Flöte nicht zu locker sitzt und die Dampfaustrittslöcher nicht auf den Griff gerichtet sind. Eine abnehmbare Flöte können Sie testen, indem Sie vor dem Gebrauch kräftig von der Innenseite hinein pusten.
- Befüllen Sie Ihren Kessel nur zu max. 3/4 des Nenninhaltes (steht auf der Verpackung), um ein Überkochen zu vermeiden.
- Kocht das Wasser im Kessel, nehmen Sie ihn von der Herdplatte. Vorsicht beim Transport des Kessels mit heißem Wasser. Keine heißen Flächen berühren; den Kessel nur am Griff anfassen. Flöte vorsichtig abnehmen bzw. im Falle einer Klappflöte vorsichtig aufklappen (könnte bei längerem Siedevorgang heiß werden), Kessel dabei auf einer ebenen, standsicheren und hitzebeständigen Fläche

abstellen und festhalten. Sollte Ihr Kessel einen Deckel haben, so nehmen Sie diesen auch erst dann ab, wenn das Wasser im Kessel nicht mehr kocht. Vorsicht Verbrühungsgefahr!

• Lassen Sie kleine Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von heißem Kochgeschirr.

Pfleaehinweise

- Vor dem ersten Gebrauch Etiketten, Aufkleber etc., die sich am Kessel befinden, rückstandslos entfernen. Anschließend lassen Sie bitte das Wasser kurze Zeit im Kessel. kochen und schütten es danach weg. Jetzt ist das Kesselinnere hygienisch einwandfrei.
- Außen verwenden Sie bitte handelsübliches Spülmittel, Tuch, Schwamm oder weiche Bürste. Nicht geeignet sind harte Gegenstände, Stahlwolle oder Scheuermilch. Wasserund Kalkflecken lassen sich gut mit etwas Essig oder Zitrone entfernen.
- Zur Entfernung von Kalkrückständen im Inneren lassen Sie den Kessel je zur Hälfte mit Essig und Wasser gefüllt über Nacht stehen (bei Verwendung von Essig-Essenz wird mehr Wasser benötigt). Schütteln Sie den Kessel kräftig, bevor Sie die Flüssigkeit ausgießen. Anschließend mit klarem Wasser mehrmals ausspülen.
- Ein weiteres Schulte-Ufer Produkt mit großer Wirkung verhindert nahezu vollständig die Entstehung von Kalk im Kessel:
 - Die Kalkhexe, ein Drahtgeflecht aus rostfreiem Edelstahl 18/10; Best.-Nr. 6764.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Regelungen.

Sollte es innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist zu Beanstandungen kommen, geben Sie diesen Artikel bitte zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler zurück, oder Sie schicken ihn gut verpackt mit einem kurzen Begleitschreiben, das den Mangel beschreibt, direkt an:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind natürlicher Verschleiß, Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Überhitzung, Kratzer, Schäden durch Stoßen, Schlagen oder Fallen) und/oder unsachgemäße Reinigung entstanden sind. Ebenso ausgenommen sind rein optische Gebrauchsspuren, z. B. durch Spülmaschinenreinigung oder Verfärbungen durch Fette. Ebenso ausgenommen sind rein optische Gebrauchsspuren, z. B. durch Spülmaschinenreinigung oder Verfärbungen durch Fette.

Service

Für Fragen, Anregungen und Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Sprechen Sie uns an, oder schreiben Sie uns einige Zeilen.

Josef Schulte-Ufer KG Hauptstraße 56 59846 Sundern · Germany Tel.: +49 (0) 2933.9810 Fax: +49 (0) 2933.7150 info@schulte-ufer-kg.de www.schulte-ufer-kg.de

Stand: August 2019

Dear Customer,

you have decided to purchase a high-quality product from Schulte-Ufer. To enjoy the full benefit of the product and avoid damaging it unnecessarily, please read the following instructions carefully.

A kettle in day-to-day use

- If possible, always use an electric ring of the correct size to heat your kettle. This saves
 both electricity and money. Do not push or pull the kettle across the glass ceramic hobs.
 If you own a gas cooker, always ensure that the flame does not lick up the side of the
 kettle. Heating the kettle without water may cause irreparable damage.
- To ensure that your whistling kettle (only whistling kettles) can always attract your attention, always place the whistle firmly on the spout. You can test a detachable flute by blowing strongly from the inside before use.
- Your kettle will not boil over if you do not exceed 3/4 of the maximum content marked on the packaging.
- When the water has boiled, take it of the hob. Exercise caution when carrying the
 kettle with hot water. Do not touch the hot surfaces. Lift the kettle only by its handle.
 Remove the flute carefully or open it carefully in the case of a folding flute
 (could become hot during a longer boiling process). Do not remove
 the flute or take the lid off until the water has stopped boiling. Place the
 kettle only on a steady, flat and heat-resistant surface.

• Do not leave children unsupervised near hot utensils.

Taking care of your kettle

- Before using the kettle for the first time, ensure that all labels and stickers are completely removed. Then let the water boil for a short time and then pour it away. It is now sterile and fit for use.
- To clean the outside of the kettle, use a commercial detergent, cloth, sponge or soft brush. Hard objekts, steel wool and scouring powders are not suitable. Water or lime marks can be easily removed with a little vinegar or lemon juice.
- To remove lime deposits from the interior of your kettle, fill it with a 1:1 solution of vinegar and water and allow it to stand overnight. If vinegar essence is used, more water will be required. Shake the kettle vigorously before pouring the solution away. Rinse several times with clean water before using the kettle again.
- Another product of Schulte-Ufer with great effect almost completely prevented the formation of lime in the boiler:

The anti-furring mesh, a high-grade steel wire mesh, ref. no. 6764.

Warranty

The statutory regulations apply.

If any complaints arise within the statutory warranty period, please return this item to your retailer together with the receipt of purchase or send the product well-packaged with a short accompanying letter describing the defect directly to:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany.

The warranty excludes natural wear (e. g. of non-stick sealing) and damages which are caused by incorrect use (e. g. overheating), discolouration or scratches, damages caused by knocks, bumps or falls and incorrect cleaning. Purely visual signs of usage, e. g. discolouration due to cleaning in the dishwasher, discolouration caused by grease etc. are also excluded.

Service:

We are always ready to listen to questions, suggestions and criticism. Talk to us or write us a few lines:

Josef Schulte-Ufer KG Hauptstraße 56 59846 Sundern · Germany Phone: +49 (0) 2933.9810 Fax: +49 (0) 2933.7150 info@schulte-ufer-kg.de www.schulte-ufer-kg.de

Status: August 2019

